

## Istruzioni di posa passo per passo: la tecnica di posa con malta collante!

1



Di fondamentale importanza per la posa dei mattoni PLAN, riveste la preparazione del fondo per la posa della prima fila. Quest'ultima può avvenire in due modi: in caso di basamento non idrofugo con l'interposizione di una guaina taglia muro al di sotto di un letto di malta termica oppure preparando un basamento asciutto idrofugo pre armato attraverso l'ausilio dello strumento Anlegefix.

2



La posa quindi del primo corso di mattoni avviene facendo particolare attenzione ai livelli servendosi degli appositi strumenti del mestiere, in questo modo sarà molto più semplice la posa dei successivi corsi.

3



La preparazione della malta collante avviene su di un apposito secchio mescolando con un mixer doppio o un trapano a velocità ridotta le prescritte dosi di colla secca con acqua.

4



La stesura della malta collante avviene per mezzo di un apposito rullo. I blocchi PLAN non necessitano di incollaggio delle giunzioni verticali.

5



Il rullo di malta collante riesce a produrre uno strato fine e consistente di ca. 2 - 3 mm, questa non si deposita nelle cavità dei mattoni ma rimane in superficie formando uno strato coprente omogeneo. La lavorazione in questo modo risulterà semplice e razionale.

6



Mattone dopo mattone viene posato nella malta collante fresca, in modo da ottenere una muratura omogenea quasi priva di giunti.

7



Architetti e Ingegneri apprezzano i vantaggi costruttivi derivanti dall' utilizzo del sistema dei blocchi PLAN con la posa in malta collante apprezzandone i vantaggi che questo sistema di muratura può apportare in termini di statica, di isolamento acustico, di isolamento termico.

Siete interessati ad una dimostrazione pratica o a delle spiegazioni in loco?

**Rivolgetevi ad un Nostro consulente di vendita!**